

IN-ROOM SAFE INSTRUCTIONS

TO CLOSE:

1. Enter your four-digit code.
2. Close the door and press # (lock).

TO OPEN:

1. Enter your code (open).

IMPORTANT:

Please remove your items before checking out from your guest room and keep the safe door open.

SZÉF HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BEZÁRNI:

1. Írja be a 4 számjegyű kódot.
2. Tartsa zárva az ajtót és nyomja meg a # (Lock) gombot.

NYITÁSHOZ:

1. Írja be a kódot.

FONTOS:

A kijelentkezés előtt, ne felejtse el eltávolítani a személyes tárgyait, és hagyja nyitva a széfajtót.